GREENON GPS VOICE COACH 設定ツール使用方法

STEP 1 Voice Coachとパソコンを接続します

Voice Coachを付属の充電/通信ケーブルで、パソコンのUSBポートへ接続して下さい。接続方法については、取扱説明書をご覧ください。

【注意】
◆充電クリップを先に本体に接続してから、USBコネクタをパソコンに接続してください。
◆データ通信中に充電/通信ケーブルが外れますと、データが破損して動作しなくなってしまうことがあります。データ通信中は外れない様ごご注意下さい。
◆端子はガイドに合わせて確実に接触していることを確認して、通信を行ってください。また、通信中に誤って端子が外れないように安定した場所でUSBコネクタ、クリップを接続し、通信終了まで触れないようにしてください。

STEP 2 設定ツール（Voice Coach PC）を起動します

（1）パソコンのデスクトップ上にあるショートカットアイコンをダブルクリックして、設定ツールを起動します。

（2）設定ツールが起動します。Voice Coach PCの各部名称働きについて示します。



【注意】
ボイスコーチ設定、ログデータ消去やファームウェアアップデート機能は、グリーンオン会員登録のみでご利用頂けますが、ログデータアップデート機能は、Marathon'sWorldへの登録が必要になります。

Marathon's Worldへの登録は「コチラ」▶

●設定ツール機能一覧表

Marathon's Worldへの登録が必要な機能

	項　目			内　　容	
①	ファイル	ログデータアップロード		Marathon's Worldへログデータのアップロードを開始します。(Marathon's World へログインする必要があります。)	○
		ログデータクリア		GPS Voice Coach に記録したログデータをクリアします。	
		終了		Voice Coach PC（サポートツール）を終了します。	
②	ユーザ	ユーザ切り替え		使用するユーザーを切り替えます。	○
		ログアウト/ログイン		Marathon'sWorldにログインする時、ログアウトする時選択します。(ログイン中に選択すると、ログアウトされて、ログイン画面が起動します。ログアウトする際は、「キャンセル」で終了します。)	○
③	ツール	GPXフォルダを開く		走行記録を、Google Earthで表示する時に使用するデータ（拡張子：.gpx)が格納されているフォルダーを開きます。	
		ファームウェアアップデート		最新版ファームウェアのアップデートを実施します。	○
		ボイスコーチ設定		GPS Voice Coach の各種設定が行えます。	
		ツールオプション	表示言語	Voice Coach PCの言語を設定します。	
			ボイスコーチ設定	自動ログ消去にチェックを入れると、ログデータアップロード後、ログを自動的に消去します。(ファイル→ログデータクリアを行う必要がありません。)	
④	ヘルプ	デバイス情報		Voice Coachの機器ID、ファームウェアバージョン、ボイスバージョンの情報が表示されます。	
		バージョン		GPS Voice Coach PCのツールバージョンが表示されます。	
⑤	情報欄	起動、接続状態欄	「通信中・・・」	サポートツール(Voice Coach PC)起動時に表示されます。	
			「ようこそ,〇〇〇」	Marathon'sWorldへログインした時表示されます。(〇〇〇：ニックネーム名が表示されます。)	○
⑥	ログデータアップロード			Marathon's Worldへ ログデータのアップロードを開始します。※⑨ステータスバーには、通信状態をグリーンのラインでデータ処理経過を表示します。	○
⑦	ボイスコーチ設定			GPS Voice Coach の各種設定が行えます。	
⑧	Marathon'sWorldサイトへ			Marathon's Worldへ接続します。ログイン画面が表示されます。	○
⑨	ステータスバー	通信状態欄		通信の状態を示しています。	

STEP 3 GPS Voice Coachの設定しましょう

(1)⑦の「ボイスコーチ設定」をクリックします。
※③「ツール」→「ボイスコーチ設定」からも設定画面への移動は可能です。

(2)下記に示すウィンドウが表示され、ランニング時に音声として出力したい項目を設定できます。各機能や内容については、「Voice Coach機能、設定内容一覧表」をご参照ください。すべての設定が終了しましたら、「設定」をクリックして下さい。

●Voice Coach　機能、設定内容一覧表

	設定項目		設定内容	デフォルト設定値	機能説明
①	基本設定	体重	20～500kg	60	体重を20～500kgの間で設定します。
②	ボイス設定	オートポーズ	オン/オフ	オフ	スピードが1km/h以下の場合に計測を中断します。再び1km/h以上になると計測を再開します。
③		ペース アナウンス	オン/オフ	オン	250m毎にペース(1kmあたりの時間)をアナウンスします。
④		ペース アラーム	オン/オフ(ハイ/ロースピード設定)	オフ	ペース(1kmあたりの時間)が設定値よりも高速/低速の場合に警告音で通知します。
⑤		ラップ アナウンス	オフ/500m毎/1km毎	1km毎	1km、500m毎に指定された項目を案内します。不要な場合はオフを選択します。
⑥		アナウンス項目		*はデフォルト設定項目	走行距離*、スプリットタイム*、ラップタイム*、ペース、消費カロリー、平均ペース
⑦		電源オフ時アナウンス	計測項目の設定	*はデフォルト設定項目	走行距離*、スプリットタイム*、平均ペース*、消費カロリー*、月間累計走行距離、最高ペース、最低ペース
⑧		任意アナウンス項目	計測項目の設定	*はデフォルト設定項目	走行距離*、スプリットタイム*、ペース*、消費カロリー、平均ペース
⑨	メトロノーム設定	連続動作	オン/オフ	オフ	オンの場合は連続で、オフの場合は20秒間鳴る⇔1分間停止を繰り返します。
⑩		周期	50～250回/分	120	メトロノームの周期を1分あたりの回数で設定します。

Marathon's Worldへのログデータアップロード方法

STEP 1 ログデータのアップロード方法

【注意】
Marathon's Worldへログインする場合は、予めユーザー登録をしておく必要があります。Marathon's Worldへのユーザー登録は「コチラ」をご参照ください。

Marathon's Worldへの登録は「コチラ」▶

(1)設定ツールを起動後、⑥「ログデータアップロード」をクリックして下さい。

(2)サインアップ用のウィンドウが開いた後、**Aか**Bどちらかの方法でログインします。各「ログイン」のチェックボックスをオンにしてください。



A Marathon's Worldの登録アカウントをご利用の方
登録したメールアドレス、パスワードを入力してログインして下さい。

B face bookの登録アカウントをご利用の方
登録したメールアドレス、パスワードを入力してログインして下さい。

(3)⑤情報欄が、「通信中」→「ようこそ、○○○」に変わり、ログイン状態を確認してください。

(4)⑨ステータスバーにデータの読み込み状態が表示され、「Marathon's World」へデータがアップロードされます。終了まで暫くお待ちください。



(5)アップロードが終了するとMarathon's Worldの個人ページが立ち上がり、アップしたデータの情報記録画面が以下のように表示されます。必要事項を入力して「OK」をクリックして下さい。

(6)その後、データ情報として保存され記録されたデータが表示されます。



STEP 2 ログデータの消去方法

【注意】
ログデータはアップロード後できるだけ消去してご利用ください。データがいっぱい（約70時間分）になってしまうとデータが記録されなくなります。また、ログデータが多くなると、アップロードに時間がかかる場合があります。定期的に消去することをおすすめします。

Voice Coach内で古いデータを消去する方法は、**(a)と(b)二通りの方法**が有ります。

(a) ユーザーによりデータを消去する方法

(b) Voice Coachのデータアップロード時に、自動的にデータを消去する方法

(a)ユーザーによりデータを消去する方法について

Voice Coach のメニューから、①「ファイル」→「ログデータクリア」を選択してください。その後、⑨ステータスバーに、データ消去状況のステータスバーが表示されます。終了するまで、暫くお待ちください。

(b)Voice Coachのデータアップロード時に、自動的にデータを消去する方法について

(1)Voice Coach のメニューから、③「ツール」→「ツールオプション」を選択してください。

(2)ボイスコーチ設定の「自動ログ消去」のチェックボックスをオンにして、画像下の「設定」をクリックして終了して下さい。次回データをアップロード終了後に、ログデータの削除を自動で実施します。

【注意】
自動ログ消去を設定された状態で、データをアップロードすると、自動的にデータが消去されてしまうので、ご注意ください。